

FoodSaver®

JAK VAKUOVAT



KROK 1

Otočte ventil tak, aby body se šipkami směřovaly do polohy Vakuování Uskladnění.



KROK 2

Připojte ruční vakuovačku nebo ruční příslušenství tak, že je umístíte na horní část ventilu.



KROK 3

Chcete-li vytvořit vakuum a odstranit vzduch, stiskněte tlačítko podle pokynů k příslušnému přístroji. Po dokončení uložte do mrazáku, lednice nebo spíže.

Otevření a uvolnění vakua: Otočte ventil do polohy Marinování/Otevření a nádobu snadno otevřete pomocí jazýčků!

MARINOVÁNÍ V REŽIMU MARINOVÁNÍ

POZNÁMKA: Pokud váš spotřebič nemá režim „Marinate Mode“ (marinování), marinujte potraviny podle kroků uvedených výše v části „Jak vakuovat“. Postupujte podle kroků 1 až 3, počkejte 12 minut, než se jídlo namarinuje, a poté uvolněte vakuum.



KROK 1

Otočte ventil tak, aby body se šipkami směřovaly do polohy Marinate/Open (marinovat/otevřít).



KROK 2

Odstraňte nádržku na kapalinu a připojte vestavěnou ruční vakuovačku.



KROK 3

Stisknutím tlačítka „Marinate“ (Marinování) na spotřebiči zahájíte cyklus marinování a získáte skvělou příchuť během 12 minut!

Jakmile bude vakuování dokončeno, indikátor vakuování zaskočí dovnitř. To značí, že z dózy byl odstraněn veškerý vzduch.

ZÁRUČNÍ LIST

Uschovejte si prosím doklad o koupi, bude požadován při případném uplatňování této záruky.

Na toto vybavení se vztahuje záruka 2 let od data zakoupení, jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud během této záruční doby zařízení přestane z důvodu pochybení při výrobě nebo konstrukci fungovat, vraťte je v místě zakoupení. Vezměte s sebou doklad o koupi a kopii tohoto Záručního listu. Práva a výhody dané touto zárukou doplňují vaše zákonná práva, jež touto zárukou nejsou dotčena. Pouze společnost Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. („JCS (Europe)“) má právo měnit tyto podmínky. Společnost JCS (Europe) se zavazuje, že v záruční době zdarma opraví nebo vymění toto zařízení nebo jakoukoli jeho část, jež nebude správně fungovat, a to za předpokladu, že:

- včas vyrozumíte prodejce nebo společnost JCS (Europe) o zjištěném problému; a
- zařízení nebylo žádným způsobem upraveno nebo poškozeno, nesprávně používáno, opravováno či upravováno osobou neautorizovanou společností JCS (Europe).

Tato záruka se nevztahuje na závady, jež se vyskytnou v důsledku nesprávného použití, poškození, nešetrného zacházení, použití zařízení s nesprávným napětím, přírodních vlivů, událostí mimo kontrolu společnosti JCS (Europe), oprav nebo úprav provedených osobou neautorizovanou společností JCS (Europe) nebo nedodržování návodu k použití. Tato záruka se navíc nevztahuje na běžné opotřebení, jako je mimo jiné i mírné vyblednutí barev či poškrábání zařízení. Práva daná touto zárukou se vztahují pouze na prvního majitele a nezahrnují komerční či komunitní použití zařízení. Pokud je součástí vašeho zařízení i specifická záruka či garance platná prodanou zemí, platí podmínky této specifické záruky či garance, a nikoliv záruční podmínky uvedené v tomto dokumentu. Další informace vám sdělí místní autorizovaný prodejce. Elektrická zařízení určená k likvidaci nesmí být zlikvidována jako domovní odpad. Jestliže je to možné, recyklujte prosím.

Chcete-li získat více informací o recyklaci a směrnicích WEEE, napište nám na foodsavereurope@newellco.com.

Důležité: V návodu k použití pro vakuovou baličku potravin FoodSaver a na stránkách foodsavereurope.com naleznete různé typy a druhy potravin, které jsou kompatibilní s vakuovou konzervací.

Před použitím umyjte

Obal lze vložit do mikrovlnné trouby. (Připravené jídlo ohřívajte méně než 15 minut.)

Před opětovným ohřátím odstraňte víko.

V návodu k použití pro vakuovou baličku potravin FoodSaver a na stránkách FoodSaver.com naleznete různé typy a druhy potravin, které jsou kompatibilní s vakuovou konzervací.

Vložte potraviny na dno dózy. Nepřepĺňujte dózu potravinami ani vodou – nesmí být překročena značka MAX.

FoodSaver®

AKO VÁKVOVAŤ



KROK 1

Otočte ventilom tak, aby šípka smerovala na polohu Vacuum/Store (vákuovať/uskladniť).



KROK 2

Pripojte ručnú vákuovačku alebo ručne ovládané príslušenstvo priložením na vrch ventilu.



KROK 3

Pre vákuovanie a satie vzduchu stlačte tlačidlo podľa inštrukcií priložených k príslušnému zariadeniu. Po dokončení uskladnite nádoby v mrazničke, chladničke alebo v špajze.

Otvorenie a uvoľnenie: Otočte ventilom na polohu Marinate/Open (marinovať/otvoriť) a pomocou ušíek nádobu otvorte. Želáme dobrú chuť!

AKO NA NAKLADANIE JEDÁL S REŽIMOM MARINOVANIE

POZNÁMKA: Ak vaše zariadenie neobsahuje režim marinády „Marinate Mode“, nakladajte pokrmy podľa krokov uvedených v časti „Ako vákuovať“ vyššie. Postupujte podľa krokov 1 – 3, počkajte 12 minút, kým sa pokrm marinuje a následne vákuum uvoľníte.



KROK 1

Otočte ventilom tak, aby šípka smerovala na polohu Marinate/Open (marinovať/otvoriť).



KROK 2

Odstráňte zásobník na tekutiny a zapojte vstavané ručne ovládané utesňovanie zariadenie.



KROK 3

Stlačte tlačidlo „Marinate“ (marinovať) na zariadení pre spustenie cyklu, ktorý zaručí chutné nálevy a marinády do 12 minút!

Po dokončení balenia kontrolka klesne smerom dovnútra. Znamená to, že z nádoby bol odčerpaný vzduch.

ZÁRUKA

Doklad o nákupe si uschovajte, bude ho potrebné predložiť v prípade reklamácie podľa tejto záruky.

Na tento spotrebič sa vzťahuje záruka v trvaní 2 rokov v zmysle tohto dokumentu. Ak počas tejto záručnej lehoty spotrebič prestane fungovať kvôli chybe v konštrukcii alebo výrobe, zaneste ho do predajne, kde ste ho zakúpili, spolu s dokladom o nákupe a kópiou tejto záruky. Práva a výhody vyplývajúce z tejto záruky sú rozšírením vašich zákonných práv, ktoré touto zárukou nie sú dotknuté. Iba spoločnosť Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. („JCS (Europe)“) má právo tieto podmienky meniť. Spoločnosť JCS (Europe) sa zaväzuje v rámci záručnej lehoty bezplatne opraviť alebo vymeniť spotrebič alebo ktorúkoľvek jeho časť, ktorá nefunguje správne, pod podmienkou, že:

- o probléme promptne upovedomíte predajňu, kde ste výrobok zakúpili, alebo spoločnosť JCS (Europe) a
- spotrebič nebol nijako pozmenený ani vystavený poškodeniu, nesprávnemu používaniu, zlému zaobchádzaniu, opravám ani zmenám vykonaným osobou, ktorá na to nebola oprávnená spoločnosťou JCS (Europe).

Táto záruka nepokrýva chyby v dôsledku nesprávneho používania, poškodenia, zlého zaobchádzania, používania s nesprávnym napätím, prírodných živlov, udalostí mimo kontroly spoločnosti JCS (Europe), opráv ani zmien vykonaných osobou, ktorá na to nebola oprávnená spoločnosťou JCS (Europe), ani nedodržania pokynov na používanie. Okrem toho táto záruka nepokrýva ani bežné opotrebovanie vrátane (okrem iného) drobnej zmeny farby a škrabancov. Práva vyplývajúce z tejto záruky platia iba pre pôvodného kupujúceho a nevzťahujú sa na komerčné ani komunálne používanie. Ak spotrebič obsahuje záruku špecifickú pre danú krajinu alebo vložený záručný list, smerodajné sú podmienky takejto záruky. Viac informácií získate od svojho miestneho autorizovaného predajcu. Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Ak na to existujú príslušné zariadenia, prístroj recyklujte.

Ďalšie informácie o recyklovaní a smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) získate na e-mailovej adrese foodsavereurope@newellco.com.

Dôležité: Tipy a druhy jedál vhodných k vákuovej konzervácii nájdete v informačnej brožúre vašej vákuovej nádoby FoodSaver alebo na stránke foodsavereurope.com

Pred použitím nádobu umyte

Nádoba je vhodná do mikrovlnky (ohrievanie jedál < 15 minút).

Pre ohrievanie v mikrovlnke snímte veko.

Pred každým použitím skontrolujte, že nádoba ani veko nie sú poškodené.

Poškodenú alebo prasknutú nádobu nepoužívajte.

Potraviny vložte do podstavca s nádobou. Nádobu nepreplňajte potravinami alebo kvapalinou nad rysku s nápisom MAX.